

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАКТ-ПЛИТЫ

## Условия эксплуатации, при которых гарантируется сохранность столешницы:

	Запрещены удары тяжелыми предметами. Запрещены резкие удары острыми предметами. Запрещено царапание острыми и колющими предметами.
	Запрещена установка на поверхность столешницы предметов, способных нагреть поверхность выше 230 градусов.
	Встроенную технику использовать в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, в частности, не применять посуду не соответствующую размерам горелки.
	Не рекомендуется ставить на столешницу металлические предметы с поврежденным дном, так как это может привести к нарушению поверхности столешницы.
	Рекомендуется очищать поверхность столешницы бытовыми моющими средствами при помощи мягкой губки. Запрещено применение металлических мочалок и моющих средств, содержащих абразивные частицы.
	<p>Запрещается самовольный вырез отверстий. Запрещается ставить электрочайники, тостеры и другие электроприборы на местастыка столешниц.</p>

## Чистка и уход

- Слабые растворы кислот и щелочей, лак, клей, растворители накипи, перекись водорода и марганцево-кислый калий не должны находятся на КОМПАКТ-ПЛИТЕ (пластике). Возможно возникновение пятен;
- Сильные растворы (больше 10%) органических и неорганических кислот, солей должны быть удалены с поверхности немедленно, даже кратковременное их воздействие может вызвать помутнение КОМПАКТ-ПЛИТЫ (пластика) столешницы.
- Нельзя использовать для чистки столешницы из КОМПАКТ-ПЛИТЫ мебельные полироли и другие средства, содержащие воск или жир. Слой, которым они покрывают поверхность, будет основой для прилипания грязи.